

Beschreibung:

Auf dem transparenten Acryl werden verschiedene Zahlen eingraviert, und dann wird der digitale Effekt durch die helle RGB-Lampe gebrochen, die den Anzeigeeffekt der Leuchtstoffröhrenuhr simuliert. Jede Zahl erzeugt unterschiedliche Verlaufsfarben, die Regenbogenfarben und verschiedene Aurora-Farbeeffekte bilden. Unten wird ein seitlicher farbiger Lichteffect hinzugefügt. Es gibt eine Vielzahl von zeitlichen Digitalanzeige-Animationseffekten und mehrere Schaltanimationen.

Sie können auch den Musikspektrum-Tanz-Effekt eingeben, ihn horizontal in einem 90-Grad-Winkel platzieren und den sehen tanzen Musikstrahl von der Seite.

Die beiden Funktionen können Effekte umschalten und zugehörige Einstellungselemente mit zwei Berührungstasten einstellen.

Zusammengebautes Handbuch: [Hier klicken](#).

Halbzeug: [1772203](#)

Eigenschaften:

Simulieren Sie den Glow-Clock-Effekt.

Musikspektrum-Anzeigefunktion;

Markieren Sie RGB-Farblichter.

Hochpräziser DS3231-Taktchip;

Legen Sie eine CR2032-Pufferbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, um Zeitverlustdaten nach einem Stromausfall zu vermeiden.

Touch-Tastensteuerung;

Mehrere Farbwechseleffekte;

Uhrzeit, Temperatur, Datum und Woche Anzeige mehrerer automatischer Umschalteffekte;

Mit Alarmfunktion;

Sprachaktivierte Weckfunktion;

Verschiedene Lichtseiteneffekte unten;

Dunkles Licht wechselt automatisch in die Anzeigefunktion für niedrige Helligkeit.

Die 6-stellige Farbfunktion der Digitalanzeige kann angepasst werden.

Eine Vielzahl von Spezialeffekten für Zeit- und Halbstunden-Erinnerungsanimationen;

Eine Vielzahl von Konvertierungseffekten wird in Sekunden angezeigt.

Countdown-Funktion;

Stoppuhrfunktion;

Die Geschwindigkeit des Farbwechsels kann eingestellt werden.

Berühren Sie die Taste, um den Farbwechsel jederzeit anzuhalten.

Langes Drücken, um zwischen Zeitmodus und Musikspektrummodus zu wechseln.

Automatische Einstellung von Einstellungsdaten beim Ausschalten;

Mehrschichtige Acrylschale;

USB DC 5V Netzteil;

Gesamtgröße: 252 mm * 46 mm * 70 mm;

Gewicht: 520 g;

Funktion:

Drücken Sie lange die Einstellungstaste (quadratisches Symbol), um Folgendes zu wechseln: Uhrmodusfunktion - Musikspektrum-Anzeigefunktion;

Drücken Sie kurz die Einstelltaste (quadratisches Symbol), um den Farbwechsel anzuhalten.

Drücken Sie kurz die Umschalttaste (dreieckiges Symbol), um den Farbeffekt umzuschalten.

Farbeffektliste:

1- Regenbogengradienteneffekt;

2- Cooler Farbverlaufseffekt mit zwei Gittern;

3- Aurora-Farbverlaufseffekt;

4- Regengradient mit zwei Gittern;

5- Vollfarbverlaufseffekt;

6- Aurora-Farbverlaufseffekt mit zwei Zellen

7- Cooler Aurora-Gradienteneffekt;

8- Vollfarbiger Farbverlaufseffekt;

9- Benutzerdefinierte Farben anzeigen;

Im Uhrmodus:

1: Drücken Sie gleichzeitig die Einstellung (quadratisches Symbol) + die Umschalttaste (dreieckiges Symbol), um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.

2: Berühren Sie kurz die Schaltertaste (dreieckiges Symbol), um zu wechseln:

[Nummer 0] Zeiteinstellung- [Nummer 1] Datumseinstellung- [Nummer 2] Alarmeinstellung- [Nummer 3] Formateinstellung- [Nummer 4] Auswahl des Schalteffekts- [Nummer 5] Einstellung der Schaltdauer- [Nummer 6] LED Effekt Auswahl unten- [Nummer 7] Automatische Dimmfunktion umschalten- [Nummer 8] Sprachaktivierte Weckfunktion umschalten- [Nummer 9] Farbe der benutzerdefinierten Nummer- [Nummer 10] Stellen Sie den stündlichen und halbstündlichen Glockenspiel-Animationseffekt ein- [Nummer 11] Stellen Sie den zweiten digitalen Konvertierungseffekt ein - [Nummer 12] Countdown-Funktion - [Nummer 13] Stoppuhr-Funktion - [Nummer 14] Stellen Sie die Farbabstufungsgeschwindigkeit ein.
Drücken Sie kurz die Einstellungstaste (quadratisches Symbol), um die Einstellung einzugeben, und ändern Sie dann mit der Umschalttaste (dreieckiges Symbol) den Parameterwert.

Parametereinstellung im Taktmodus:

【Nummer 0】 Zeiteinstellung:

Schaltertaste (dreieckiges Symbol), um den blinkenden Parameterwert zu ändern, Taste (quadratisches Symbol) einstellen, um die Änderung zu bestätigen;

【Nummer1】 Datumseinstellung:

Die Änderungsreihenfolge lautet: Jahr-Monat-Tag;

【Nummer 2】 Wecker:

1-Schalten Sie den Alarm ein und geben Sie die Alarmzeit ein.

2-0- Schalten Sie den Alarm aus

【Nummer 3】 Formateinstellung (Format):

[0] (Stundenformat): 24-24 Stunden Systemmodus; 12-12 Stunden Systemmodus.

[1]: (Datumsformat): 12-31: Monat-Tag-Modus; 31-12: Tag-Monat-Modus.

[2]: (Temperaturformat): Celsius und Fahrenheit;

【Nummer 4】 Auswahl des Umschalteffekts:

0- [Nur Zeitanzeige];

1- Kehrwirkung von links nach rechts;

2- Gesamfegeneffekt;

3- Die Mitte zu den beiden Seiten nacheinander Lichteffect;

4- Beleuchten Sie den Effekt einzeln von links nach rechts.

5- Zufälliger Sweep-Effekt;

6-Sweeping-Effekt von der Mitte nach beiden Seiten;

(Hinweis: Die Reihenfolge der Schaltanzeige lautet: Zeit-Temperatur-Datum Woche)

【Nummer 5】 Einstellung der Schaltdauer:

(5) Alle 5 Sekunden wechseln;

(10) Alle -10 Sekunden wechseln;

(30) Alle -30 Sekunden wechseln;

(60) Alle -60 Sekunden wechseln;

(5min) Alle 5 Minuten wechseln;

(10min) Alle 10 Minuten wechseln;

(15min) Alle 15 Minuten wechseln;

(30min) Alle 30 Minuten wechseln;

(60min) Alle 60 Minuten wechseln;

【Nummer 6】 Auswahl des LED-Effekts unten:

0- [Schalten Sie den unteren LED-Effekt aus];

1- Regenbogenfarbverlauf;

2- Drücken Sie die Taste, um das Licht auszuschalten.

3- Kühler Farbverlauf;

4- Farbeffekt bei Kerzenlicht;

5- Aurora-Farbverlauf;

【Nummer 7】 Automatische Dimmfunktion umschalten:

0- Schalten Sie den Dunkelmodus aus.

1- Schalten Sie den automatischen Dunkelmodus ein (wenn festgestellt wird, dass das Umgebungslicht dunkel ist, wechselt es automatisch in den Modus für niedrige Helligkeit).

【Nummer 8】 Sprachaktivierte Weckfunktion umschalten:

0- Schalten Sie die sprachaktivierte Weckfunktion aus.

1- Schalten Sie die sprachaktivierte Weckfunktion ein (tippen Sie auf den Desktop oder drücken Sie eine beliebige Berührungstaste, um aufzuwachen).

【Nummer 9】 Passen Sie die Farbe der Nummer an:

Wechseln Sie die Taste (dreieckiges Symbol), um den Farbwert der blinkenden Zahl (insgesamt 17 Farben) zu ändern, stellen Sie die Taste (quadratisches Symbol) ein, um die geänderte Farbe zu bestätigen, und geben Sie die Farbeinstellung der nächsten Zahl ein.

【Nummer 10】 Stellen Sie den stündlichen und halbstündlichen Glockenspiel-Animationseffekt ein:

0- [Kein Umwandlungseffekt];

- 1- Kehrwirkung;
- 2- Fading-Effekt;
- 3- Mischeffekt (das stündliche Glockenspiel tritt in den Sweep-Effekt ein, das halbstündliche Glockenspiel tritt in den Fade-Effekt ein);

【Nummer 11】 Stellen Sie den digitalen Konvertierungseffekt von Sekunden ein:

- 0- [Kein Umwandlungseffekt];
- 1- Digitaler progressiver Effekt;
- 2- Digitaler Atmungseffekt;
- 3- Gemischter Effekt (wechselt jeden Tag automatisch);

【Nummer 12】 Countdown-Funktion:

Geben Sie die Minuten und Sekunden ein, drücken Sie die Set-Taste (quadratisches Symbol), um den Countdown zu starten. Der Countdown beendet den Summer und eine beliebige Berührungstaste, um den Countdown zu beenden.

【Nummer 13】 Stoppuhrfunktion:

Drücken Sie die Umschalttaste (Dreieckssymbol), um das Timing zu starten, drücken Sie erneut, um das Timing anzuhalten, und drücken Sie erneut, um den Timer zurückzusetzen (das maximale Timing beträgt 99 Minuten, 60 Sekunden und 990 Millisekunden).

Schalt Schlüssel-Funktionszyklus: Start-Timing-Pause-Timing-Timing-Reset starten;

Drücken Sie die Set-Taste (quadratisches Symbol), um die Stoppuhrfunktion zu verlassen.

【Nummer 14】 Stellen Sie die Farbverlaufsgeschwindigkeit ein:

Sieben Stufeneinstellungen 1-7: von schnell bis langsam;

Im Musikspektrum-Modus:

Drücken Sie kurz die Einstellungstaste (quadratisches Symbol), um den Farbwechsel jederzeit anzuhalten, damit die Lieblingsfarbe fest angezeigt werden kann.

Drücken Sie kurz die Umschalttaste (Dreieckssymbol), um zwischen verschiedenen Farbverlaufseffekten zu wechseln.

Wenn Sie in den Musikspektrum-Modus wechseln, müssen Sie nur das Musikwiedergabegerät (Mobiltelefon, Lautsprecher, MP3-Player usw.) ausschalten, um das Musikspektrum anzuzeigen. Tanzen-Effekt ist der Effekt besser, wenn er auf der Rückseite des Mikrofons platziert wird.