

Kurzanleitung Ricoma

Stickdatei laden und in der Stickmaschine speichern



Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol



Code: 20110801

Code: 11111111

Es erscheint eine Übersicht verschiedener Optionen und Einstellungen.



Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol



Nun sehen Sie die Übersicht aller auf dem USB-Stick gespeicherten Dateien. Klicken Sie auf das gewünschte Design. (Die Stickdateien müssen als DST-Datei auf dem Stick vorhanden sein).



Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol. Die Stickdatei wird gespeichert. (Es können auch mehrere Stickdateien nacheinander vom Stick in die Maschine kopiert werden).




Verlassen Sie das Menü mit Klick auf nebenstehendes Symbol. Automatisch landen sie in der Arbeitseinstellung der Maschine.

Kurzanleitung Ricoma

Stickdatei öffnen und Stickfarben zuweisen



Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol




Es erscheint eine Übersicht aller in der Maschine gespeicherten Stickdesigns. Klicken Sie auf das gewünschte Design und tippen Sie die grüne Pfeiltaste (rechts unten).



Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol. Die Maschine wechselt jetzt in den Stickmodus.



Um die Farben einzustellen wählen Sie nebenstehendes Symbol auf dem Display.



Stellen Sie nun die gewünschten Stickfarben des Designs ein. Hier einfach die Nadelnummern der Reihe nach anklicken. Wird z. B der erste Teil des Designs mit Rot gestickt und die Farbe rot befindet sich auf Nadel 5, dann klicken Sie 5. Das nächste Teil mit der entsprechenden Nadelnummer anklicken und so weiter.

Zum Schluss wird die Nadelbelegung mit der grünen Pfeiltaste (rechts unten) bestätigt.



Verlassen Sie das Menü mit nebenstehender Taste

Kurzanleitung Ricoma

Stickerei korrekt platzieren und kontrollieren (Trace)



Klicken Sie auf nebenstehendes Symbol



Nebenstehendes Menü erscheint

Durch Drücken der Pfeiltasten unterhalb des Touchscreen-Displays fahren Sie den Schlitten der Stickmaschine an die gewünschte Position. Nun kontrollieren Sie den Stickbereich.



Durch Klick auf nebenstehendes Symbol umfährt die Maschine die Außenkonturen der Stickerei (**TRACE**).

Durch den Lichtpunkt (Postiton-Marker) sehen Sie die genaue Position der Stickerei.

WICHTIG!

Zwischen Lichtpunkt und Rahmen muss während des Abfahrens der Außenkontur unbedingt ein Abstand bleiben (ca. 2. cm), sonst stickt die Maschine in den Rahmen und könnte beschädigt werden.

Nun können Sie den Stickvorgang starten indem Sie die runde grüne Taste am Display drücken.